

Click-System für Bilder, Segel, Paneele



- Wandmontage von Bildern und Paneelen
- Deckennahe Montage von Segel

Unsichtbar von vorne / idealer Abstand für die akustische Wirkung



Einfache Montage:

1. Einschrauben der Click-Halterung auf der Rückseite der Platte (anschliessend Positionierwinkel abknicken)



2. Die selbstklebenden Ringe auf die Schraubenöffnung kleben
3. Das Bild an der gewünschten Stelle an die Wand andrücken - die runden Kleber bleiben als Positionierhilfe auf der Wand zurück.
4. Löcher in die aufgeklebten Positionierhilfen (Rondelle) an der Wand bohren.
5. Hülse mit der mitgelieferten Schraube in die gebohrten Löcher einschrauben.



6. Bild/Platte auf die Hülse klicken ➡ fertig